

Руководство  
по монтажу и эксплуатации



EAC

Установка  
**RO12 – 8040**

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

1.1 Установка водоочистная серии "Гейзер" типа RO предназначена для очистки и снижения общей минерализации воды подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения по Сан-ПиН 2.1.4.1074-01.

1.2 К эксплуатации установки допускаются сотрудники и пользователи, ознакомившиеся с настоящим руководством и прошедшие инструктаж.

1.3 Во избежание выхода из строя мембранных фильтрующих элементов не допускается подача горячей воды с температурой выше 40°C.

1.4 Комплектация установок серии "Гейзер" типа RO может меняться в соответствии с Техническими Условиями и пожеланиями Заказчика.

1.5 В связи с постоянной работой по усовершенствованию установок серии "Гейзер" типа RO, возможны отличия установок от данного руководства, не влияющие на их технические характеристики и функциональные возможности.

## Техническая характеристика установки.

Температура исходной воды – от +5°C до +40°C.

Номинальная производительность (при температуре +25°C): – 12\* м<sup>3</sup>/час.

Потребление исходной воды в режиме фильтрации – не менее 16 м<sup>3</sup>/час.

Объем сбрасываемого в дренаж концентрата – не менее 4\*\* м<sup>3</sup>/час

Степень извлечения фильтрата – 60-75%;

Габаритные размеры: высота – 1700 мм, глубина – 950 мм, ширина – 3800 мм.

Рабочее давление – 10–12 bar

Количество мембранных элементов – 12 шт.;

Напряжение питания – ~380 В, 50 Гц

Потребляемая мощность – 11,0 кВт

Присоединительные размеры:

- исходная вода – G 2" внутр.
- фильтрат – G 1 ½" внутр.
- концентрат – G 1 ¼" внутр.
- порты для хим. промывки – G 1" внутр.

Масса установки (без воды, с мембранными) – около 1050 кг.

<sup>\*)</sup> Производительность установки может отличаться от приведенных значений в зависимости от температуры исходной воды. При понижении температуры производительность уменьшается (см. Приложение 1).

<sup>\*\*</sup> Зависит от параметров исходной воды.

## Требования к качеству исходной воды.

Качество исходной воды, поступающей в установку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2761 (таблица 1):


Таблица 1.

№ п/п	Показатель, ед. изм.	Величина показателя
1.	Общая минерализация, мг/л	не более 2000
2.	Мутность, ЕМФ	не более 1,0
3.	pH	3÷10
4.	Содержание свободного хлора, озона, мг/л	не более 0,1
5.	Нефтепродукты, мг/л	отсутствие
6.	Общая жесткость, мг-экв/л	не более 0,5
7.	Содержание железа, мг/л	не более 0,1
8.	Содержание марганца, мг/л	не более 0,1
9.	Содержание кремния, мг/л	не более 1,0



**Примечание.** При общей минерализации исходной воды более 2000 мг/л выходные параметры установки могут заметно отличаться от заявленных в паспорте. В этом случае для уточнения выходных параметров установки необходимо предоставить полный анализ исходной воды.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ



**Рис.1 Общий вид установки.**

Установка обратного осмоса серии "Гейзер" состоит из следующих элементов:

- Мембранный блок;
- Насос высокого давления;
- Блок управления;
- Контрольно-измерительные приборы;
- Запорно-регулирующая арматура.

Мембранный блок предназначен для обессоливания воды на основе явления обратного осмоса и состоит из десяти рулонных обратноосмотических элементов (мембранный блок МЭ1–МЭ12, размещенных в четырех пластиковых корпусах (по 3 мембранные в каждом).

Насос высокого давления предназначен для повышения давления перед мембранным блоком до значения, необходимого для нормальной работы мембранных элементов.

Кран K1 перекрывает воду на входе в установку.

Краны K2, K3 и K5 служат для подачи моющего раствора при хим. промывке мембранных элементов. **При нормальной работе установки эти краны должны быть закрыты!**

Кран K4 закрывает магистраль фильтрата при хим. промывке, чтобы избежать попадания моющего раствора в ёмкость с чистой водой. **Во время нормальной работы установки должен быть открыт!**

Кран K6 закрывает магистраль концентрата при хим. промывке. **Во время нормальной работы установки должен быть открыт!**


Реле давления РД1 предназначено для контроля давления исходной воды.

Реле давления РД2 предназначено для ограничения максимального давления воды, создаваемого насосом.

Обратный клапан OK1 служит для предотвращения обратного тока воды перед мембранным блоком.

Обратный клапан OK2 служит для обеспечения заданного направления тока воды в обратной линии – от вентиля В1 и ротаметра Р1 ко входу в насос.

Кран с сервоприводом ЭК1 перекрывает подачу воды на входе в установку. Время открытия (закрытия) крана – около 60 сек.



**Рис.2 Панель манометров.**

Манометр M1 служит для определения входного давления воды.

Диапазон измерений – до 7 bar.

Манометр M2 контролирует входное давление на ступень 1 мембранных элементов МЭ1–МЭ6.

Манометр M3 контролирует входное давление на ступень 2 мембранных элементов МЭ7–МЭ12.

Манометр M4 контролирует давление на выходе из мембранных элементов.

По показаниям манометров (перепад давления) определяется степень загрязненности мембранных элементов. Диапазон измерений манометров M2–M4 – до 15 bar



**Рис.3 Ротаметры и вентили**

Вентиль B1 служит для регулирования рабочего давления и расхода воды в магистрали рециркуляции (оборотная вода).

Вентиль B2 служит для регулирования рабочего давления и расхода воды в магистрали концентрата.


Ротаметр P1 служит для контроля потока оборотной воды (рециркуляции).

Ротаметр P2 служит для контроля потока концентрата.

Ротаметр P3 служит для контроля производительности установки по фильтрату.

Ротаметры имеют двойную шкалу измерений:


- GPM – галлонов в минуту;
- LPM – литров в минуту.



**Рис.4 Блок управления.**

**Назначение элементов блока управления:**

- пакетный выключатель QS1 служит для подачи электропитания на установку;
- лампа «СЕТЬ» загорается при подаче на блок управления питающего напряжения ~220 В и включенном автоматическом выключателе QF1;
- лампа «УРОВЕНЬ» загорается при поступлении с внешних датчиков уровня разрешающих сигналов;
- лампа «РАБОТА» загорается при запуске установки. Если лампа мигает – установка готова к работе и находится в режиме ожидания;
- лампа «АВАРИЯ» загорается в случае нештатной остановки системы. Может гореть непрерывно либо мигать с разной частотой – в зависимости от причины остановки;
- кнопка «ПУСК» предназначена для включения установки;
- кнопка «СТОП» предназначена для выключения установки;
- кнопка «Аварийная остановка» предназначена для немедленного выключения установки в случае возникновения нештатной ситуации;



**Рис.5 Блок управления – вид изнутри.**

Внутри блока управления находятся:

- автоматический выключатель QF1 – для защиты от короткого замыкания в цепи управления.
- автоматический выключатель QF2 – для защиты от короткого замыкания в цепи насоса и от токовой перегрузки электродвигателя насоса.
- реле контроля напряжения KV1- отключает блок управления и, следовательно, останавливает установку в случае:
  - пропадания одной из фаз внешней трехфазной электрической сети;
  - повышения или понижения значения напряжения больше, чем на 10 % по сравнению с номинальным (380 В);
  - изменения чередования фаз.
- устройство плавного пуска ST1 – обеспечивает плавный пуск и остановку электродвигателя насоса, что позволяет избежать гидроударов и высоких нагрузок на электросеть в момент пуска.
- логический контроллер AL2 – отвечает за настройку режимов работы, управление установкой и за аварийную сигнализацию (настройки – см. Приложение 3).
- клеммный блок – служит для подключения внешних устройств (реле давления, кран с сервоприводом), а также дополнительных устройств, не входящих в комплектацию установки (датчики уровня).

## Краткое описание работы установки.

Вода из блока предварительной подготовки подается на вход в установку обратного осмоса и далее на насос, повышающий давление. Под давлением около 10-12 bar, создаваемым насосом, вода проходит через мембранный блок, состоящий из рулонных обратноосмотических элементов. В мембранным блоке на специальных полупроницаемых мембранах происходит разделение потока исходной воды на фильтрат (воду, прошедшую через мембрану и частично очищенную от растворенных минеральных солей) и концентрат (воду, обогащенную коллоидными частицами и растворенными солями). Мембранный блок состоит из 12-и мембран, расположенных последовательно (2 напорных корпуса по 3 мембранны в каждом – 1-я ступень, и 2 напорных корпуса по 3 мембранны в каждом – 2-я ступень).

Концентрат частично сливается в дренаж, а другая его часть направляется на вход насоса по обратной магистрали. Наличие обратной магистрали позволяет экономить дорогостоящую подготовленную воду за счет вторичного использования концентрата. Однако значительный возврат обратной воды на вход в насос ухудшает качество получаемого фильтрата. Фильтрат (обессолененная вода) поступает непосредственно потребителю или в накопительную емкость.

## 3. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

### Установка обратноосмотических мембран.

Мембранны обратного осмоса поставляются отдельно от установки, упакованные в герметичную упаковку и залитые консервантом. Перед запуском установки необходимо установить мембранны обратного осмоса на штатные места в корпуса. Для этого необходимо:

Мембранны обратного осмоса поставляются отдельно от установки, упакованные в герметичную упаковку и залитые консервантом. Перед запуском установки необходимо установить мембранны на штатные места в корпуса. Для этого необходимо:

- Извлечь стопорные кольца крышек из пазов в корпусах;
- Извлечь все крышки из корпусов. Крышки держатся в корпусах очень плотно, может потребоваться съёмник. Для этого в крышках предусмотрены резьбовые отверстия M8. **Внимание: в корпусах может оставаться вода!**
- Установить на 4 крышки упорные конусы. Крышки с конусами установить в корпуса **со стороны выхода из корпуса (по направлению потока воды)!**
- Распаковать мембранны и вставить в корпус со стороны входа. **Направление стрелок на корпусе и на мембранны должно совпадать!**
- К торцу мембранны присоединить коннектор, соединяющий мембранны (поставляется в комплекте с мембранией);
- К коннектору присоединить вторую мембранны и протолкнуть сборку из мембрани в корпус. Повторить то же самое с третьей мембранией. **Направление стрелок на корпусе и на мембранные должно совпадать!**
- Установить вторую крышку в корпус;
- Зафиксировать крышки стопорными кольцами;
- Повторить процедуру для остальных корпусов.

**Для облегчения процесса и сохранности уплотнительных резиновых колец в качестве смазки использовать только глицерин! Не использовать смазки, содержащие нефтепродукты!**




**Внимание!** Перед началом работы (после установки мембрани) установку необходимо промыть, т.к. мембрани заполнены консервантом и возможны вторичные загрязнения при транспортировке.

### Подключение установки.

Установку следует разместить в удобном месте так, чтобы длины входного трубопровода было достаточно для подключения к источнику водоснабжения, а трубопровод концентрата можно было подключить к канализации. При внешнем осмотре установки убедиться в отсутствии повреждений корпусов, гибких трубопроводов и других составляющих частей.

Для запуска установки необходимо:

- Соединить вход установки (кран K1) с источником водоснабжения.
- Подключить выход линии концентрата к канализации. Необходимо обеспечить достаточную пропускную способность линии дренажа, поскольку поток концентрата при работе осмоса может составлять 4-8 м<sup>3</sup>/ч, т.е. порядка 70-140 л/мин.
- Соединить выход линии фильтрата с ёмкостью чистой воды;
- Подключить внешние датчики уровня LE1 и LE2 к клеммам 1-2 и 3-4 клеммного блока (рис.6), сняв перемычку;




**SL1** - нижний датчик уровня буферной ёмкости (перед осмосом)

**SL2** - верхний датчик уровня финишной ёмкости (после осмоса)

**Рис.6 Подключение датчиков уровня.**

- Подключить электропитание (рис.7) к блоку управления. Минимальное сечение питающего кабеля - 5×4 мм<sup>2</sup>. Фазные провода подключаются к клеммам 1L1, 3L2, 5L3 пакетного выключателя QS1 (внутри блока управления), провода нейтрали и заземления - соответственно к шинам N и PE;



### **Рис.7 Подключение электропитания.**

После подключения электропитания необходимо убедиться в соответствии параметров питающей сети требуемым (380 В). Для этого:

- Включить пакетный выключатель QS1 на боковой стенке блока управления;
- Включить автомат QF1 в блоке управления. **При этом автомат защиты насоса QF2 должен быть выключен!**

При условии соответствия параметров электросети требуемым загорится белая лампа «СЕТЬ» на панели управления.

Если лампа «СЕТЬ» не горит, необходимо уточнить, какой из параметров трёхфазного напряжения не соответствует норме. Это можно сделать с помощью реле напряжения KV1, на панели которого имеется несколько красных светодиодов. Каждый из них соответствует какому-либо параметру питающей сети:

- ASYM – асимметрия фаз;
- MAX – повышенное напряжение;
- MIN – пониженное напряжение;
- SEQ – неправильное чередование фаз.

В случае если горит один (или несколько) из этих светодиодов, необходимо привести в норму питающее напряжение, предварительно обесточив установку.

При неправильном чередовании фаз достаточно поменять местами любые 2 фазных провода, подключённых к пакетному выключателю QS1.

### **Заполнение установки водой.**

Следует осуществить первоначальное заполнение насоса водой перед первым запуском для удаления воздуха из системы. Заполнение следует осуществлять естественным напором исходной воды без включения насоса высокого давления. Для этого нужно:

- открыть кран K1 подачи воды в установку;
- открыть кран K5 и соединить его с канализацией (только на время промывки);
- полностью **открыть** вентиль B2 (концентрат);
- краны K2, K3, K4 – **закрыть**;
- кран K6 – **открыть**;
- вентиль B1 (оборотная вода) – полностью **закрыть**;
- отвернуть пробку воздухосбросника на насосе (рис.8);
- **ВРЕМЕННО** соединить перемычкой клеммы 1 и 14 в блоке управления;
- включить автомат QF1 (Управление), **не включая автомат QF2 (Насос)** в блоке управления. Должен открыться кран ЭК1.
- дождаться заполнения насоса водой, завернуть пробку воздухосбросника (рис.8);
- выключить автомат QF1 (Управление), **снять перемычку с клемм 1-14!!!**

Открыть для заполнения  
насоса водой



### **Рис.8 Пробка воздухосбросника.**

### **Первый запуск и промывка установки.**

Для первого включения установки нужно:

- Открыть кран K5 и соединить его с канализацией (только на время промывки);
- Полностью открыть вентиль B2 (концентрат);
- Краны K2 и K3 – закрыть;
- Кран K4 – закрыть;
- Кран K6 – открыть;
- Вентиль B1 (оборотная вода) – полностью закрыть;
- Открыть кран K1, подав воду на установку;

- Включить пакетный выключатель QS1;
- Включить автоматические выключатели QF1 и QF2.

Должны загореться лампы «СЕТЬ» и «УРОВЕНЬ». Если индикатор «УРОВЕНЬ» не светится, значит, разомкнуты контакты датчиков уровня, подключенных к клеммам 1-2 и 3-4 (т.е. либо недостаточно воды в ёмкости перед осмосом, либо полна ёмкость чистой воды).

Нажимаем кнопку «ПУСК». Открывается входной кран ЭК1 (около 60 сек) и загорается лампа «РАБОТА». После открытия крана должен включиться насос.



**Набор необходимого давления на выходе насоса возможен при заполненной установке. При первом запуске установка войдет в устойчивый режим работы после того, как заполнится водой. Для этого может понадобиться несколько включений.**

Необходимое давление задается с помощью двух реле давления: РД1 (минимальное давление на входе) и РД2 (максимальное давление на мембранах). Величина порога отключения составляет 1,5 bar для реле РД1 и 12 bar для реле РД2.

Установка может отключиться в процессе работы по следующим причинам:

- падение давления на входе в установку ниже минимально допустимого (1,5 bar). В этом случае установка переходит в режим ожидания. РЕДКО мигает лампа «АВАРИЯ».
- превышение давления на мембранным блоке выше максимально допустимого (12 bar). В этом случае установка выключается. ЧАСТО мигает лампа «АВАРИЯ». Для запуска необходимо нажать кнопку «СТОП» (сброс ошибки), затем кнопку «ПУСК».

Для запуска установки после срабатывания реле давления необходимо нажать кнопку «СТОП» (сброс ошибки), затем кнопку «ПУСК».

Пороги отключения установки по давлению задаются с помощью двух реле давления:

- РД1 – минимальное давление на входе в установку;
- РД2 – максимальное давление на мембранным блоке.

При использовании датчиков уровня их контакты подключаются к клеммам 1-2 и 3-4. При замкнутых контактах датчиков включенная установка будет находиться в рабочем режиме фильтрации:

- насос работает,
- лампы «УРОВЕНЬ», «СЕТЬ» и «РАБОТА» светятся,

При срабатывании датчиков уровня установка перейдет в режим ожидания:

- насос не работает,
- лампа «СЕТЬ» - горит;
- лампа «УРОВЕНЬ» - не горит;
- лампа «РАБОТА» - мигает.

Как только вода в ёмкостях достигнет необходимого уровня, установка снова запустится в режиме фильтрации.

Для прекращения работы установки нужно нажать кнопку «СТОП».

В течение 15 минут сливать воду с выходов концентрата (через В2) и фильтрата (через К5) в канализацию, используя шланги (не входят в комплект поставки);

Открыть вентиль В1 на линии рециркуляции и продолжать промывку еще в течение 15 минут, после чего закрыть вентиль В1, следя за тем, чтобы давление не превышало 12 bar.

Плавно прикрывая вентиль В2, создать рабочее давление 10-12 bar в мембранным блоке.



**Внимание! Вентиль В2 полностью перекрывать нельзя.**

Отрегулировать соотношение расходов фильтрат–концентрат примерно от 2:1 до 3:1, постепенно прикрывая вентиль В2, поддерживая рабочее давление в мембранным блоке по манометру М2. Если давление начинает превышать 12 bar, необходимо приоткрыть вентиль В1.

Промыть мембранный блок в течение примерно 2 часов, всю воду сливая в канализацию, после чего можно начать отбор обессоленной воды, открыв кран К4 и закрыв кран К5.

## 4. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

Установка, укомплектованная автоматизированным блоком управления, может автономно работать в двух режимах: режим фильтрации и режим ожидания. Химическая мойка (или регенерация) обратноосмотических мембран осуществляется в ручном режиме, предусмотренном конструкцией установки.

В режиме фильтрации установка непрерывно очищает воду, предварительно частично очищенную в фильтрах предподготовки. В этом режиме автоматические выключатели установки находятся в состоянии «включено», кнопка «Пуск» нажата, горят лампы «СЕТЬ», «УРОВЕНЬ» и «РАБОТА»; насос - работает, шаровые краны K1, K4 и K6 – открыты; шаровые краны K2, K3, K5 – закрыты; регулируемые вентили B1 и B2 на линиях концентрата и рециркуляции зафиксированы в полуоткрытом положении, обеспечивая повышенное давление в мембранным блоке и требуемые расходы воды в линиях фильтрата, концентрата и рециркуляции.

При наполнении финишной ёмкости водой или опустошении буферной ёмкости срабатывают датчики уровня, и установка переходит в режим ожидания. Лампа «УРОВЕНЬ» гаснет, лампа «РАБОТА» мигает, сообщая, что установка включена и находится в режиме ожидания. Режим ожидания продолжается до того момента, когда уровень воды в накопительной ёмкости упадет (либо уровень в буферной ёмкости поднимется) достаточно, чтобы замкнулись контакты датчика уровня. После этого установка снова переходит в режим фильтрации.

При необходимости возможно изменение заводских настроек, и выставление на контроллере оптимальных для данного источника водоснабжения длительности автоматических операций и режимов (см. Приложение 2).

### Ежедневная эксплуатация установки.

Проверить положение кранов: Краны K2, K3, K5 – **закрыты**; Краны K1, K4 – **открыты**

Подать водопроводную воду на установку;

Нажать кнопку «Пуск», тем самым включив установку.

Если предварительно были сделаны регулировки рабочего давления и рециркуляции воды с помощью вентилей B1 и B2, то давление на мембранным блоке установится на уровне 10-12 bar, поток фильтрата – 12 м<sup>3</sup>/час, расход концентрата – от 4 до 8 м<sup>3</sup>/час.

Убедившись в достижении необходимого качества воды, можете осуществлять отбор обессоленной воды.

### Контроль работы установки.

Система не требует особого контроля во время работы в автоматическом режиме, нужно только следить за показаниями манометров и за качеством фильтрата на выходе установки. В процессе эксплуатации установки следует периодически контролировать следующие параметры:

1. Давление на входе мембранным блоке (манометр M2) должно быть в пределах 10-12 bar. Максимально допустимое давление - 12 bar.

2. Перепад давления на мембранным блоке составляет примерно 1,5-2 bar. на каждой ступени. При перепаде давления более 2 bar. необходимо провести химическую промывку мембран.

3. Регулярно проводите химический контроль фильтрата для правильной оценки работы установки. Контроль проводят по следующим показателям: проводимость воды, жесткость, общее солесодержание, щелочность, водородный показатель.

### Окончание работы.

Для прекращения работы установки обратного осмоса нажмите кнопку «СТОП».

## **Журнал наблюдений.**

Следует вести журнал наблюдений, в который необходимо регулярно заносить даты, показатели работы установки и содержание сервисных работ (химическая мойка мембранных блоков, замена фильтров, поверка манометров и кондуктометров), сроки замены элементов, показания качества воды, перебои в работе установки и прочее.

При эксплуатации установки необходимо регулярно следить за контрольными приборами, основные показатели регулярно заносить в карту регламентных работ.

Основными контролируемыми параметрами установки являются:

- показания кондуктометра
- соотношение потоков фильтрат/концентрат,
- производительность установки по фильтрату,
- показания манометров.

Указанные наблюдения следует заносить в карту регламентных работ не реже 1 раза в месяц.

При ведении записей особое внимание необходимо уделять датам проведения химических моек мембран, описанию последовательности проведения процедур мойки и использованных реагентов. В случае если качество очищаемой воды не будет удовлетворять требуемым показателям, анализ записанной в журнале информации позволит специалистам нашей компании быстро устранить неисправности.



***Внимание! При отсутствии журнала наблюдений и/или отсутствии регулярных записей проведения регламентных работ в журнале компания снимает установку с гарантийного обслуживания.***

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1. Резкое увеличение производительности установки при ухудшении качества воды.	1. Нарушена герметичность соединения мембранныго элемента с крышкой корпуса. 2. Повреждена мембрана.	1. Заменить уплотнительное кольцо. 2. Заменить мембранный элемент.
2. Значительное (более чем на 20 %) снижение производительности.	1. Осадкообразование на селективном слое мембранны.	1. Промыть мембранные элементы согласно инструкции.
3. Резко снизилось качество фильтрата.	1. Осадкообразование на селективном слое мембранны. 2. Повреждена мембрана.	1. Промыть мембранные элементы согласно инструкции. 2. Заменить мембранный элемент.
4. Не включается установка.	1. Параметры питающей электросети не соответствуют требуемым. 2. Нажата кнопка аварийной остановки. 3. Накопительная емкость фильтрата заполнена водой. 4. Недостаточное давление воды на входе в установку	1. См. глава 3 2. Вернуть кнопку аварийной остановки в отжатое состояние. 3. Дождаться снижения уровня фильтрата в ёмкости. 4. Обеспечить подачу необходимого количества воды на установку.
5. Горит лампа «АВАРИЯ».	1. Нажата кнопка аварийной остановки. 2. Выключен или сработал от перегрузки автомат защиты насоса.	1. Вернуть кнопку аварийной остановки в отжатое состояние. 2. Взвести автомат, устранив причину срабатывания.
6. Мигает лампа «АВАРИЯ»	1. Недостаточное давление на входе в установку. 2. Повышенное давление на выходе насоса.	1. Обеспечить подачу необходимого количества воды на установку. 2. Открыть вентиль В2.

## 6. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- 6.1. Установка подключается к сети ~380 В, с частотой 50 Гц, и к контуру защитного заземления.
- 6.2. Категорически запрещается открывать дверцу блока управления, не отключив электропитание установки выключателем QS1.
- 6.3. Запрещается снимать крышки реле давления, электродвигателя, катушки электромагнитных клапанов, не отключив установку от электропитания.
- 6.4. Запрещается производить самостоятельный ремонт электрической схемы установки персоналу, не прошедшему обучение.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО "Акватория" (группа компаний "Гейзер") гарантирует соответствие установки для получения обессоленной воды серии "Гейзер" типа RO требованиям ТУ 3697-005-48981941-02.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи потребителю, указанного в данном руководстве.
2. По условиям гарантии продавец обязуется в течении 12 месяцев с момента продажи оборудования провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине дефекта материала или изготовления. Срок действия гарантийных обязательств не распространяется на сменные фильтрующие элементы.
3. Гарантия признается действительной только при предъявлении данного руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом продавца.
4. Гарантия признается действительной только в том случае, если товар будет признан неисправным при отсутствии нарушения покупателем правил использования, хранения и транспортировки, действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
5. Гарантией не предусматриваются претензии на технические параметры товара, если они находятся в пределах, установленных изготовителем.
6. Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.
7. Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия в результате чрезмерной загрязненности воды не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.
8. Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменений конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.
9. В случае признания гарантии недействительной, покупатель обязан возместить продавцу все расходы, понесенные им вследствие предъявления необоснованной претензии.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортировка установки осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
2. Погрузка и выгрузка установки осуществляется с помощью погрузчика.
3. Для транспортировки внутри помещений установка снабжена колесами.
4. Хранение установки осуществляется в отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой не ниже 0 °C.

Габаритные размеры упаковки: высота – 2100 мм, глубина – 1100 мм, ширина – 4100 мм.

Масса установки в упаковке – около 1400 кг.

## 9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Установка «Гейзер RO12-8040» – 1 шт.
2. Мембрана обратного осмоса 8040 – 12 шт.
3. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
4. Ящик тарный – 1 шт.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка для получения обессоленной воды "Гейзер RO12-8040",

**заводской номер - №**\_\_\_\_\_ , соответствует технической документации ТУ 3697-005-48981941-02 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Паспортная производительность установки ( $Q_{25}$ ) рассчитывается при температуре исходной воды  $25\pm2$  °C. При понижении температуры исходной воды производительность установки падает.

t, °C	K <sub>T</sub>	t, °C	K <sub>T</sub>	t, °C	K <sub>T</sub>	t, °C	K <sub>T</sub>
4,40	2,2422	11,12	1,6796	17,84	1,2751	24,56	1,0111
4,96	2,1877	11,68	1,6407	18,40	1,2468	<b>25,00</b>	<b>1,0000</b>
5,52	2,1347	12,24	1,6028	18,96	1,2193	25,68	0,9891
6,08	2,0833	12,80	1,5659	19,52	1,1925	26,24	0,9783
6,64	2,0332	13,36	1,5300	20,08	1,1664	26,80	0,9677
7,20	1,9846	13,92	1,4951	20,64	1,1410	27,36	0,9572
7,76	1,9373	14,48	1,4611	21,20	1,1162	27,92	0,9469
8,32	1,8913	15,04	1,4280	21,76	1,0915	28,48	0,9367
8,88	1,8466	15,60	1,3958	22,32	1,0702	29,04	0,9267
9,44	1,8031	16,16	1,3644	22,88	1,0517	29,60	0,9168
10,00	1,7608	16,72	1,3338	23,44	1,0367	30,00	0,9071
10,56	1,7197	17,28	1,3041	24,00	1,0224		

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Заводские настройки контроллера Mitsubishi.

Установка Гейзер RO12-8040 управляется контроллером Mitsubishi с записанной в него программой. Пользователь не имеет возможности вносить изменения в программу или стирать ее. Однако имеется возможность изменять заводские настройки по длительности тех или иных запрограммированных операций. Для внесения таких изменений, а также для отслеживания режимов работы установки с помощью контроллера составлено настоящее приложение.

Контроллер включается в работу сразу после подачи питания на установку при включении автомата QF1. При этом на экране контроллера появляется надпись «ГЕЙЗЕР RO12».

Во время работы установки можно посмотреть или изменить настройки следующих параметров:

Операция	Назначение операции для работы установки	Настройка по умолчанию
Время пуска	Время, необходимое насосу для набора давления при пуске.	5 секунд
Открытие вход. крана	Задержка старта насоса, необходимая для открытия входного крана при пуске.	60 секунд

Установленные длительности операций являются типичными для работы установки в большинстве случаев. Поэтому не рекомендуется сильно изменять эти значения.

### Изменение настроек контроллера Mitsubishi.

Для входа в режим настройки нужно нажать и удерживать около 1 сек. кнопку  на панели контроллера.

На экране появится текущее значение параметра **ВРЕМЯ ПУСКА**.

С помощью кнопок  и  на панели контроллера можно изменить это значение на желаемое.


После изменения параметра нажимаем кнопку  для записи нового значения.

Чтобы изменить другие параметры, нужно перейти к ним, используя кнопки   на панели контроллера. Переключение параметров происходит по кругу.

#### Время пуска



#### Открытие вход. крана




#### Время пуска

Изменяем нужный параметр кнопками  и .

После изменения параметра нажимаем кнопку  для записи нового значения.

После всех сделанных изменений выходим из режима настройки нажатием кнопки .

Гидравлическая схема установки.



Н1 – насос высокого давления

OK1 – OK2 – обратные клапаны

P1 – ротаметр обратной воды

P2 – ротаметр концентрат

P3 – ротаметр фильтрата

K1 – K6 – шаровые краны

ЭК1 – кран с сервоприводом на входе

M1 – манометр «Вход в установку»

M2 – манометр «Вход на 1 ступень мембранных блоков»

M3 – манометр «Вход на 2 ступень мембранных блоков»

M4 – манометр «Выход из мембранных блоков»

РД1 – реле низкого давления

РД2 – реле высокого давления


B1 – регулировочный вентиль «Расход обратной воды»

B2 – регулировочный вентиль «Расход концентрат»

МЭ1 – МЭ12 – мембранные элементы в корпусах

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

### Электрическая схема установки.



UZ1 – устройство плавного пуска  
QF1 – автомат защиты схемы управления  
QF2 – автомат защиты двигателя (мотор-автомат)  
QF2.1 – доп. контакт мотор-автомата  
QS1 – пакетный выключатель  
SB1 – кнопка "ПУСК"  
SB2 – кнопка "СТОП"  
SB3 – кнопка "Аварийная остановка"  
ЭК1 – кран с сервоприводом «ВХОД»  
KV1 – реле контроля напряжения  
M1 – электродвигатель насоса  
SP1 – реле низкого давления  
SP2 – реле высокого давления  
SL1,SL2 – датчики уровня (в комплект не входят)  
IN1...8 – входы контроллера  
OUT1...6 – выходы контроллера  
HL 1 – индикаторная лампа «СЕТЬ»  
HL 2 – индикаторная лампа «УРОВЕНЬ»  
HL 3 – индикаторная лампа «РАБОТА»  
HL 4 – индикаторная лампа «АВАРИЯ»